

Installation och aktivering av filter för FT-897

OBS! Använd endast filter YF-122S (SSB) och YF-122C (CW).

Installation av filter

1. Öppna locket på ovansidan enligt manualen på sidan 64.
2. Sätt i filtret i position 1 (eller 2 för nästa filter). Notera att filtret måste vändas rätt, eftersom det har tre kontaktpunkter på ena sidan, och fyra på andra sidan.
3. Skruva tillbaka locket och anslut apparaten till spänning och antenn.
4. Gör reset på apparaten genom att hålla knappen V/M intryckt samtidigt som strömmen till apparaten slås på med power-knappen.
5. Installationen är färdig!

Aktivering av RX filter

1. Tryck kort på F för att öppna ABC-menyn.
2. Vrid (inom 3 sekunder) på MEM/VFO CH tills meny MFn visas.
3. Tryck A för att välja det inbyggda keramiska filtret, tryck B för att välja filtret som installerats på position 1 och tryck C för att välja filtret som installerats på position 2.

Aktivering av TX filter

1. Tryck och håll in F för att aktivera stora menyn.
2. Slå på EXT MENU genom att vrida MEM/VFO CH till No-001 EXT MENU och därefter vrida på stora VFO åt höger så att ON visas.
3. Vrid MEM/VFO CH till No-086 TX IF FILTER.
4. Vrid stora VFO för att välja mellan inbyggt keramiskt filter CFIL, filter position 1 och filter position 2.
5. Tryck och håll in F för att spara och gå ur menyn.

Mobinet Communication AB
Varvsgatan 2
652 26 Karlstad